



1. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället.
2. Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske före eller efter tid för öppethållande.
3. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet ska gasolflaskorna vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så att när en flaska är tom slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk.
4. Gasolflaskor ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade från påkörning samt från obehöriga.
5. Om dygnsbehovet är fler än två flaskor per förbrukningsställe så ska flaskorna förvaras i väl ventilerat skåp.
6. Om förbrukningsapparaten är portabel så ska flaskorna förvaras på vagnen.
7. Endast slang avsedd för gasol får användas. Gasolslangens längd får ej överstiga 1,5 meter. Vid längre avstånd ska gasolrör anslutas till flaskorna. Anslutning mellan rör och förbrukningsapparat får dock utgöras av för gasol avsedd gummislang.
8. Såväl rörledning som slang ska vara skyddade för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard (orange färg).
9. Vid varje anslutningstillfälle ska läckagetest utföras.
10. Slangbrottsventil ska monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil.
11. Avståndet mellan gasolbrännaren och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tätduk eller annat, får ej understiga 1,0 m eller avstånd enligt tillverkarens anvisningar. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m.
12. Förbrukningsapparaten ska vara försedd med tändsäkring, vars uppgift är att snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Spis utan ugn får dock sakna tändsäkring om den står under kontinuerlig tillsyn.
13. Handbrandsläckare typ pulver (minst 6 kg), ska finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den ska vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard med vit symbol på röd botten och texten ”Brandredskap, får ej blockeras”.
14. Fylld gasolflaska får ej transporteras utan att tätpropp och skyddskåpa finns monterade.
15. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, ska alltid flaskventilen stängas.
16. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas ska finnas väl synlig trekantig gul skylt med svart bård och symbol som varnar för brandfarlig vara.
17. Vid förbrukningsapparat ska finnas skriftliga anvisningar för skötsel och handhavande.